



## ISTRUZIONI PER L'USO

### UNO SGUARDO D'INSIEME SULLA DOPPIETTA YILDIZ



Figura 1.

Il gruppo canne ed il complesso calcio-azione-gruppo di scatto si trovano smontati nella scatola.

#### MONTAGGIO:



Figura 2.

- 1) Spingete in avanti lo sgancio col pollice e rimuovete l'astina dalle canne. (figura 2)
- 2) Spingete verso destra la chiave d'apertura. (figura 3)



Figura 4.

- 3) Inserite il gruppo canne nella bascula, delicatamente e con attenzione. (figura 4)
- 4) Riattaccate l'astina prima alla bascula e poi alla canna, spingendola con decisione. (figura 5)

La Vostra doppietta è ora pronta per l'uso.



Figura 3.



Figura 6.



Figura 5.

#### SICUREZZA:

La sicura è direttamente incorporata nel gruppo di scatto ed è posizionata sulla parte superiore della bascula. (figura 6). E' facilmente azionabile col pollice.

Quando la lettera "S" al di sopra della sicura risulta visibile, il fucile non spara e la sicura è inserita.

Nei modelli monogrillo, E' possibile sparare il primo colpo con la canna destra o sinistra, a Vostra scelta. Se si posiziona il selettore sulla destra, il fucile sparerà il primo colpo dalla canna di destra ed il secondo da quella di sinistra. Se invece si posiziona il selettore sulla sinistra, il fucile sparerà il primo colpo dalla canna di sinistra ed il secondo da quella di destra.



# Paganini

Nei modelli bigrillo, il grilletto anteriore spara il colpo nella canna destra, quello inferiore spara il colpo nella canna sinistra.

Di solito, si utilizza la canna sinistra negli spazi stretti e quella destra negli spazi aperti.



## **CARICAMENTO:**

- 1) Azionate la sicura.
- 2) Aprite l'azione.
- 3) Inserite le cartucce nelle camere di scoppio e richiudete la bascula

Il fucile è ora pronto a sparare.

## **REGOLE GENERALI DI SICUREZZA:**

- 1) Mantenete scarico il Vostro fucile fino al momento dell'uso effettivo.
- 2) Non azionate il grilletto a fucile scarico
- 3) Azionate la sicura in fase di caricamento
- 4) Non tenete il fucile puntato nella direzione di esseri viventi o aree abitate mentre lo caricate. Non caricatelo in ambienti chiusi.
- 5) Non lasciate il fucile incustodito
- 6) Se decidete di smettere di sparare mentre il Vostro fucile è carico, scaricatelo con cautela.

## **SMONTAGGIO:**

- 1) Staccate l'astina dalle canne azionando lo sgancio. (figura 8)
- 2) Staccate le canne dalla bascula dopo aver spinto a destra la chiave d'apertura. (figura 9)
- 3) Riattaccate l'astina alle canne. Riponete il fucile nella custodia dopo la manutenzione e la pulizia.



*Figura 8.*



*Figura 9.*

## **MANUTENZIONE E PULIZIA:**

- 1) Lubrificate l'interno delle canne tramite una bacchetta con una pezzuola impregnata di olio per armi e poi rimuovete l'eccesso.
- 2) Asciugate l'interno della canna con una pezzuola asciutta. AssicurateVi che non vi siano residui all'interno della canna.
- 3) Lubrificate l'esterno della canna col lubrificante e poi asciugatela.
- 4) Mantenete il fucile al riparo dalla polvere, dall'umidità e dagli agenti acidi.



*Figura 10.*

